

Připojení externí resiver

Technické údaje

Napájení 12/24 Vac/Vdc
Frekvence vysílače 433,92 MHz
Citlivost signálu >1V s dosahem do 50m
Typ kódování Rolling – 3 kanálový
Paměť až 30 ovladačů

Vhodné pro typ:

Beninca, BFT Mitto, CAME Space, DEA Mio, DTM, FAAC Fix, FAAC Lc, Hato, NICE Smilo, Normstahl, Wiśniowski.

Programování dálkových ovladačů

Programování ovladačů

1. Stiskněte tlačítko 1 na resiveru, než se rozsvítí LED kontrolka 2. Poté pusťte tlačítko 1 a zmáčkněte dvakrát jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači. LED kontrolka 2 je zhasnuta a pak zabliká. Nyní je ovladač nastaven.
Pokračujte stejně i s dalšími ovladači, které chcete nastavit.



Smazání kódů

1. Podržte dlouze tlačítko 1 dokud se nezapne červená LED kontrolka 2, přidrže tlačítko 1 dokud červená LED kontrolka nezhasne – všechny ovladače jsou nyní smazány

Zapojení resiveru

Resiver zapojte do zařízení dle následujícího schématu: 3 kanálovému relé odpovídá první, druhé a čtvrté tlačítko ovládání

