

Montážní návod pro vchodové dveře

Montáž dveří se provádí až po konečné povrchové úpravě.

1. Pomocí montážních klíčků otevřeme křídlo dveří. Odšroubujeme křídlo za závěsných bezpečnostních pantů a poté vysadíme ven z rámu a odložíme stranou, nejlépe na podložku, aby nedošlo k poškození křídla dveří
2. Do stavebního otvoru vsuneme rámovou zárubeň a pomocí vodováhy a klínek usadíme a zafixujeme proti pohybu. To znamená vsadit zárubeň do stavebního otvoru a dřevěnými klínky zajistit rám z obou stran nejlépe dvěma kladivy proti sobě, hlavně porovnat pomocí vodováhy jak pravouhlost, tak přímou rovinu (zkřížení v rohu). Vždy směřujeme směr otvírání dovnitř objektu.
3. Na zafixovanou zárubeň nasadíme dveřní křídlo a odzkoušíme jeho funkčnost, tzn. otevírání a zavírání, pop. doladíme závěsy a zamykání. Tomuto kroku věnujte zvláštní pozornost vzhledem k tomu, že na přesném usazení zárubně závisí budoucí funkčnost zavírání dveří. Po té křídlo znovu vysadíme a pro jistotu zkontrolujeme vše vodováhou.
4. Takto připravenou zárubeň ještě ukotvíme do zdi pomocí ocelových samořezných šroub (nejsou součástí balení) po svislých stranách, a uprostřed rozpornou latí, proti tlaku tuhnoucí pěny. Konce latí podložíme kouskem kartonu, proti poškrábání lakovaných povrch.
5. Po opětovném překontrolování svislosti a pravouhlosti, zavírání a otevírání dveří, vyplníme montážní pěnou dutiny mezi zárubní a zdí, a to především v místech závěs a zámku.
6. Po vytvrzení montážní pěny přečnívající okraje seřízneme opatrně nožem, abychom nepoškrábali lakovanou zárubeň.
Pokud se vám pěna dostane až na povrch zárubně, těžko se odstraňuje, spíše zanechá neodstranitelné fleky.
7. Tato montáž se provádí před konečnými omítkami a fasádou, které zakryjí spáru mezi zárubní a zdí.
7. Na závěr celé montáže zavěsíme dveře, zkontrolujeme funkčnost celého kompletu, popřípad seřídíme závěsy. Pokud dveře v některém rohu drhnou, docílíme vyrovnání na závěsech dveřních nebo zárubňových, a to zašroubováním nebo vyšroubováním (TRIO závěsy mají štelování na imbus a jsou seřiditelné ve třech směrech).